

Květináč

Květináč je opatřen voděodolnou keramickou vložkou, která je se dřevem napevno spojena. Nepokoušejte se jí vyndat.

Vnější strana květináče je ošetřena směsí olejů a vosků. Díky tomu dobře odolává vodě, slinám, potu a dalším látkám, kterými může dojít k náhodnému potřísnění květináče. Květináč můžete v případě potřeby očistit dobře vyždímaným, ideálně jen vlhkým hadříkem. Nedoporučuji používat žádné chemické čisticí prostředky ani drsné povrchy k čištění (např. drsnou stranu kuchyňských houbiček).

Jelikož se jedná o výrobek z masivního dřeva, je zde možnost opakovaného přebroušení a následné aplikace povrchové úpravy. Životnost povrchové ochrany je za vhodných podmínek v interiéru velice dlouhá (mnoho let). Pokud byste však z jakéhokoliv důvodu potřebovali výrobek zrenovovat, ozvěte se mi a já Vám rád pomohu s řešením.

Do renovace se můžete pustit i sami. Stačí povrch pořádně obrousit brusným papírem (zrnitost 220 – 320) tak, abyste se kompletně zbavili starého nátěru a následně aplikovat Vámi zvolenou povrchovou úpravu podle příslušného návodu. Broušení provádějte ideálně venku za pěkného počasí a chraňte si dýchací cesty!

Při zalévání rostlin buďte obezřetní, aby nedošlo k zatečení vody do mezery mezi dřevem a keramikou. Pokud do meziprostoru zateče hodně vody, je nejlepší květináč otočit na chvíli dnem vzhůru a nechat vodu vytéci. Po několika minutách květináč postavte otvorem vzhůru, aby voda mohla při odpařování uniknout. **Pokud se dostane do meziprostoru hodně vody, kterou ihned neodstraníte, dřevo vodou nabobtná a může dojít k prasknutí keramické vložky!** Pokud se do meziprostoru dostane jen malé množství vody, nemusíte dělat nic. Voda se sama odpaří.

Květináče jsou náchylné na mráz, kdy dochází k rozdílným změnám objemů keramiky a dřeva. V takovém případě hrozí, že keramika praskne – nevystavujte květináče teplotám pod 5°C.

Pro více informací navštivte bohemjan.com nebo pište na jan@bohemjan.com